

# Montage instructie: OPHANGPLAAT

1



±20° C

**Stap 1:** Voor het beste resultaat laat je het paneel en de ophangplaat op kamertemperatuur komen (ongeveer 20°C).

2



**Stap 2:** Als er beschermfolie op het paneel zit, verwijder deze dan eerst. Ontvet het gedeelte waar de ophangplaat bevestigd wordt. Gebruik hiervoor schoonmaakalcohol of ammonia verdund met water.

**TIP:**

gebruik  
geen zeep

3



**Stap 3:** Verwijder de achterkant van de sticker. De plaklaag komt dan tevoorschijn.

4



**Stap 4:** Plak de montageplaat op het ontvette gedeelte en druk deze 20 seconden goed aan.

5



15kg

**Stap 5:** Ondersteun de montageplaat 60 minuten met een object van 15 kg. Dit is nodig om de plaklaag te laten uitharden.

6



24 UUR

**Stap 6:** Wacht 24 uur met het ophangen van het paneel.